Welkom bij uwl Apple Magic Keyboard

Het Apple Magic Keyboard heeft een oplaadbare batterij en gebruikt Bluetooth®-technologie voor een draadloze verbinding met uw Mac.

In deze handleiding leest u hoe u het Magic Keyboard kunt koppelen, de werking ervan aanpast, de batterij oplaadt en OS X bijwerkt.

De software bijwerken

Om alle functies van het Magic Keyboard te kunnen gebruiken, moet u uw Mac bijwerken naar OS X versie 10.11 of hoger.

Kies Apple-menu > 'App Store' om te zien of er een nieuwere versie van OS X beschikbaar is. Volg de instructies op het scherm om OS X bij te werken.

Het Magic Keyboard configureren



Gebruik de meegeleverde Lightning-naar-USB-kabel. Sluit het Lightning-uiteinde aan op de Lightning-poort van het toetsenbord en het USB-uiteinde op een USB-poort op de Mac.

Verschuif de aan/uit-schakelaar om het toetsenbord in te schakelen (de groene markering is dan zichtbaar).

Het toetsenbord wordt automatisch met de Mac gekoppeld.

Zodra het toetsenbord is gekoppeld, kunt u de kabel verwijderen en het toetsenbord draadloos gebruiken.

Een koppeling verwijderen

Nadat het Magic Keyboard met een Mac is gekoppeld, kunt u het opnieuw koppelen met een andere Mac. Verwijder hiervoor de bestaande koppeling en koppel het toetsenbord opnieuw volgens de instructies in het vorige gedeelte.

Om een koppeling te verwijderen, selecteert u het toetsenbord in het paneel 'Bluetooth' in Systeemvoorkeuren en klikt u op de verwijderknop ⊗ naast de naam van het toetsenbord.

De werking van het Magic Keyboard aanpassen

U kunt onder andere de speciale toetsen wijzigen en toetscombinaties toekennen aan menucommando's in OS X-programma's en in de Finder.

De werking van het Magic Keyboard aanpassen:

1 Kies Apple-menu > ‘Systeemvoorkeuren’ en klik op ‘Toetsenbord’.

2 Klik op ‘Toetsenbord’, ‘Tekst’, ‘Toetscombinaties’ of ‘Invoerbronnen’ om de werking van het toetsenbord aan te passen.

De functietoetsen gebruiken

Met de functietoetsen aan de bovenkant van het toetsenbord kunt u onder andere de helderheid van het beeldscherm aanpassen, Mission Control openen, toegang krijgen tot programma’s via Launchpad en het volume wijzigen.

	Hiermee verlaagt ☼ of verhoogt ☼ u de helderheid van het beeldscherm van uw Mac.
	In Mission Control worden alle geopende programma's en vensters, inclusief Dashboard en alle geopende spaces, overzichtelijk weergegeven.
	In Launchpad ziet u in één oogopslag welke programma's op uw Mac staan. Om een programma te openen, klikt u er gewoon op.
	Hiermee spoelt u terug of gaat u naar het vorige nummer, de vorige film of de vorige diavoorstelling.
	Hiermee speelt u nummers, films of diavoorstellingen af, of onderbreekt u het afspelen.

▷▷	Hiermee spoelt u vooruit of gaat u naar het volgende nummer, de volgende film of de volgende diavoorstelling.
🔇	Hiermee schakelt u het geluid van de luidsprekers of koptelefoonpoort op de Mac uit.
🔉 🔊	Hiermee verlaagt 🔉 of verhoogt 🔊 u het volume van de luidsprekers of koptelefoonpoort op de Mac.
⏏	Als u deze toets ingedrukt houdt, kunt u een schijf verwijderen.

De naam van het Magic Keyboard wijzigen

De eerste keer dat u het Magic Keyboard aan uw Mac koppelt, krijgt het automatisch een unieke naam toegewezen. U kunt deze naam wijzigen in het paneel 'Bluetooth' in Systeemvoorkeuren.

De naam van het toetsenbord wijzigen:

1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Bluetooth'.
2. Houd de Control-toets ingedrukt en klik op het toetsenbord. Kies vervolgens 'Wijzig naam'.
3. Voer een naam in en klik op 'OK'.

De batterij opladen

Gebruik de meegeleverde Lightning-naar-USB-kabel. Sluit het Lightning-uiteinde aan op de Lightning-poort van het toetsenbord en het USB-uiteinde op een USB-poort op de Mac of op een USB-lichtnetadapter.

Om de batterijstatus te controleren, kiest u Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Toetsenbord'. De batterijlading wordt in de linkerbenedenhoek weergegeven.

Opmerking: Als u het Magic Keyboard niet gebruikt, wordt het in de sluimerstand gezet om de batterij te sparen. Als u het toetsenbord gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u het uitschakelen om nog meer energie te besparen.

Het Magic Keyboard schoonmaken

Gebruik een pluisvrije doek om de buitenkant van het toetsenbord schoon te maken. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.

Ergonomie

Bij het gebruik van het Magic Keyboard is het belangrijk dat u een comfortabele houding aanneemt en regelmatig van houding wisselt en pauzeert.

Ga naar www.apple.com/about/ergonomics voor meer informatie over ergonomie, gezondheid en veiligheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gebruik van het toetsenbord opent u Mac Help en zoekt u op “toetsenbord”.

Ga naar www.apple.com/nl/support voor meer informatie over ondersteuning, discussieforums voor gebruikers en de meest recente Apple softwaredownloads.